



Обозначение	Настройка	Дифференциал
SP1	0,4 бар изд.	0,7 бар
SP2	20 бар изд.	6 бар
SP3	2,1 бар изд.	0,7 бар
SP4	0,6 бар изд.	0,7 бар
SP5	0,7 бар изд.	0,7 бар

1. При опрессовке давление подавать через штурмана (P).

Заводской номер				APV-L-HSN6451-H060-B4B14CBE1N1T1V1W1		R22	
91060630				Лист 1		Листов : 1	
				Изм/Лист		N докум.	
				Разраб.		Чернов	
				Схема пневмогидравлическая		340 "ОСТРОВ"	
						340 ОСТРОВ	